

475*148mm

front

Hairtrimmer FY-228/FY-229 SICHERHEITSHINWEISE Dieses Gerät darf nur von Kindern über 8 Jahren, von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder von unerfahrenen Personen nur dann benutzt werden, wenn sie zuvor in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und über die Gefahren, die das Produkt verursachen kann, informiert worden sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen reinigen oder warten. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE Es ist ratsam, diese Anleitung für eine spätere Verwendung aufzubewahren. Überprüfen Sie immer das Gerät, bevor Sie es benutzen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, da dies zu Verletzungen führen kann. Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil immer durch ein Ersatzteil des Herstellers. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und spülen Sie es nicht unter dem Wasserhahn ab. Verwenden Sie niemals Druckluft, Schweißschwämme, scheuernde Reinigungsmittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Aceton zur Reinigung des Geräts. WICHTIG! Nicht ins Feuer werfen oder erhitzen. Niemals bei hohen Temperaturen aufladen, verwenden oder aufbewahren. Das Gerät ist nicht für die Verwendung bei Tieren geeignet. WOOLWORTH®	ANLEITUNG Es ist ratsam, mit der höchsten Einstellung zu beginnen und dann die Einstellung zu verringern, bis Sie die gewünschte Haarlänge erreicht haben. Drücken Sie ein Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie den Kamm mit der abgewinkelten Kante an Ihre Haut und führen Sie den Trimmer gegen die Wucherrichtung der Haare. Um zu vermeiden, dass der Kamm mit Haaren verstopft, reinigen Sie ihn von Zeit zu Zeit mit einer Bürste. Hinweis: Dieses Produkt ist für die kabelgebundene und kabellose Verwendung geeignet. REINIGUNG UND PFLEGE Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel. Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit der Reinigungsbürste, um alle Haare von der Klinge zu entfernen. Um eine lange und gute Leistung des Geräts zu gewährleisten, ist es ratsam, das Gerät regelmäßig zu reinigen und zu ölen. Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma	Trimmer de włosów FY-228/FY-229 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby niedoświadczone, tylko jeśli zostały one wcześniej przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i tylko jeśli zostały poinformowane o zagrożeniach, jakie produkt może spowodować. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Zalaska się zachowanie tych instrukcji do wykorzystania w przyszłości. Zawsze sprawdzaj urządzenie przed jego użyciem. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia. Uszkodzoną część należy zawsze wymienić na oryginalną. Tego urządzenia nie można myć. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie płukaj go pod bieżącą wodą. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać sprężonego powietrza, myjek, ściemych środków czyszczących ani agresywnych płynów, takich jak benzyna lub aceton. WAŻNE! Nie wrzucaj do ognia, nie podgrzewaj, nie ładowaj, nie używaj ani nie pozostawiaj w środowisku o wysokiej temperaturze. Urządzenie nie powinno być używane na zwierzętach. Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma	UTYZYKOWANIE Zalaska się rozpoczęcie od najwyższego ustawienia długości cięcia, a następnie zmniejszanie tego ustawienia, aż do osiągnięcia pożądanego długości włosów. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj grzebnik skośnie prowadząc przy brodzie i przesuń go w kierunku wzrostu włosów. W celu uniknięcia zablokowania grzebienia włosami, należy od czasu do czasu czyścić go szczotką. Uwaga: Ten produkt jest przeznaczony do użytku przewodowego i bezprzewodowego. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je zawsze wyłączyć. Urządzenie należy czyścić wilgotną i miękką ściereczką. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać detergentów ani rozpuszczalników. Po użyciu urządzenia należy wytrzeć je suchą szmatką, aby usunąć wilgoć z ostrej krawędzi. W celu zapewnienia długiej i dobrej wydajności urządzenia, zaleca się jego częste czyszczenie i olejowanie. Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma	Zastřihovač vlasů FY-228/FY-229 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento spolek může používat děti starší 8 let, osoby s anabnými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečným zkušeností a znalostí, pokud byly dříve seškoleny v bezpečném používání výrobku a informovány o možných nebezpečích při jeho použití. Děti si se spolekem nemají hrát. Děti nemají spolek čistit ani na něm provádět žádný údržbu bez dozoru dospělé osoby. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny je vhodné uložit pro budoucí použití. Před použitím spolek vždy zkontrolujte. Neupravujte spolek, pokud je poškozený, protože může dojít k úrazu. Průběžně čistěte vlasy vyřezávací hlavici jemnou špičkou. K čišění spolek nikdy nepoužívejte čisticího prostředku ani rozpouštědel. Po užití zařízení vlasy vyotřete suchou látkou. Pro udržení zařízení nikdy nepoužívejte agresivních čistících, dráždivých, abrazivních čistících prostředků ani agresivních kapalin, jako je benzín nebo aceton. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Nevhazte do ohně, nezhazujte, nenehajte, nepoužívejte ani nechávejte výrobek v prostředí s vysokou teplotou. Spolek by neměl používat na zvířatech. POUŽITÍ Doporučujeme začít s nejvyšším nastavením a poté nastavení snižovat, dokud nedosáhneme požadované délky vlasů. Zapněte zařazení vstávání výrobce. WOOLWORTH®	Drăte hărieșă șăimău hărieșă pui voutăm a vedre zastřihovač pui emău dăte Arde hărieșă k zărieșă hărieșă vlay nebu voută, muște pui abăa vlay kărdășă. Ponăimă. Tărieșă vlayă pă urăm pui puiășă k năpăimă kăbăim pui beărdărieșă puiășă. CIȘĂENIE I ĂURZĂ Puiășăim dăteșă spolek vlay vuprăe. Păimă dăteșă șăimău a năpăimă șăimău. Nepăuăvăte spolek, pui pășăimă, puiășă puiășă dăteșă k úrășă. Păimă dăteșă șăimău a năpăimă șăimău. K dăteșă spolek nikdy nepăuăvăte dăteșă puiășă. Păimă dăteșă șăimău a năpăimă șăimău. K dăteșă spolek nikdy nepăuăvăte dăteșă puiășă. Păimă dăteșă șăimău a năpăimă șăimău. Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma	Trimmer de vâlos FY-228/FY-229 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA To urządzenie może być używane przez dzieci o 8 roku, osoby a fizycznymi, smysłowymi albo mentalnymi ograniczeniami albo niedoświadczeniem osoby bez wiedzy, jeżeli zostały wcześniej przeszkolone a informowane o potencjalnych zagrożeniach, które może wyrobek spowodować. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez dozoru dorosłej osoby. WŚOBECNE BEZPIECZEŃSTWNE POKYNY Tęto pokyny je vhodné uložit pro budoucí použití. Před použitím spolek ho vždy zkontrolujte. Neupravujte spolek, ak je poškozený, protože to může způsobit zranění. Pokračně čistěte vlasy řezacím hlavicí jemnou špičkou. Tento spolek není vodotěsný. Spolek nikdy nepoužívejte na potření do vody a nepoužívejte ho pod vodotěsným kabinem. Na čišění spolek nikdy nepoužívejte čistících prostředků, drsné špony, abrazivní čistící prostředky ani agresivní kapaliny, jako je benzín nebo aceton. DŮLEŽITÉ Nevhazujte do ohně, nezhazujte, nenehajte, nepoužívejte ani nechávejte výrobek v prostředí s vysokou teplotou. Spolek by se neměl používat na zvířatech. POUŽITÍ Odporuča začať s najvyšším nastavením a potom ho znížovať, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku vlasov. Spolek by sa nemal používať na zvieratá. WOOLWORTH®	Taglıcırlar FY-228/FY-229 AVVERTENZE DI SICUREZZA Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone inesperte solo se sono state preventivamente addestrate a utilizzarlo in modo sicuro e solo se sono state informate dei pericoli che il prodotto può causare. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono pulire o effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchio senza la supervisione di un adulto. ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA Si consiglia di conservare le presenti istruzioni per un uso futuro. Controllare sempre l'apparecchio prima di utilizzarlo. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato, perché potrebbe causare lesioni. Sostituire sempre un pezzo danneggiato con uno originale. Questo apparecchio non è lavabile. Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non scuotere sotto il rubinetto. Non utilizzare mai aria compressa, saponi abrasivi, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio. IMPORTANTE Non gettare nel fuoco, non applicare calore, non caricare, utilizzare o lasciare l'apparecchio in un ambiente ad alta temperatura. L'apparecchio non deve essere utilizzato su animali. UTILIZZO Si consiglia di iniziare con l'impostazione più alta e poi di ridurla fino a raggiungere la lunghezza dei capelli desiderata. Premere il tasto on/off per accendere il dispositivo. Tenere il pettine con il bordo angolato contro la barba e guidare il rinfuso contro la direzione di crescita dei peli. Per evitare di intasare il pettine con i capelli, pulirlo di tanto in tanto con una spazzola. Note: questo prodotto è utilizzabile con o senza cavo. PULIZIA E MANUTENZIONE Prima di iniziare la pulizia dell'apparecchio, spegnere sempre. Pulire l'unità con un panno umido e morbido. Non utilizzare mai detergenti e solventi per pulire l'apparecchio. Dopo aver utilizzato l'apparecchio, pulirlo con la spazzola di pulizia per rimuovere i capelli dalla rasoia di taglio. Per garantire un buon funzionamento dell'apparecchio, è consigliabile pulirlo e farlo spesso. Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma	Hairtrimmer FY-228/FY-229 SAFETY WARNINGS This appliance may be used by children of more than 8 years of age, persons with physical, sensory or mental capabilities or inexpert persons only if they have been previously trained in using it in a safe manner, and only if they have been informed of the dangers the product can cause. Children may not play with the appliance. Children may not clean or carry out any maintenance on the appliance without adult supervision. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS It is advisable to save these instructions for a future use. Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type. This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water and do not rinse it under the tap. Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids, such as petrol or acetone to clean the appliance. IMPORTANT Do not throw into fire, apply heat, or charge, use, or leave in a high temperature environment. The appliance should not be used on animals. USAGE It is advisable to begin with the highest setting and then reduce the setting until you reach the desired hair length. Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma	Zastřihovač vlasů FY-228/FY-229 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento spolek může používat děti starší 8 rokov, osoby a fyzickými, smyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami alebo nedostatečnou osobu bez vedy a skúseností, ak boli vopred zaškolení a informovaní o možných nebezpečenstvách, ktoré môže výrobok spôsobiť. Deti sa so spolekom nemajú hrať. Deti nesmú čistit ani vykonávať žiadnu údržbu spoleka bez dozoru dospelého osoby. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Tieto pokyny je vhodné uložiť pre budúce použitie. Pred použitím spoleka ho vždy skontrolujte. Neupravujte spolek, ak je poškodený, pretože to môže spôsobiť zranenie. Pokračne čistite vlasy rezačou hlavicou jemnou špičkou. Tento spolek nie je vodotěsný. Spolek nikdy nepoužívať na potrenie do vody a nepoužívať ho pod vodotěsným kabinom. Na čistění spoleka nikdy nepoužívať čistících prostředků, drsné špony, abrazivní čistící prostředky ani agresivní kapaliny, ako je benzín alebo aceton. DŮLEŽITÉ Nevhazujte do ohně, nezhazujte, nenehajte, nepoužívejte ani nechávejte výrobek v prostředí s vysokou teplotou. Spolek by se nemel používat na zvieratá. POUŽITÍ Odporuča začať s najvyšším nastavením a potom ho znížovať, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku vlasov. Spolek by sa nemal používať na zvieratá. WOOLWORTH®
Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma WOOLWORTH®	Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma WOOLWORTH®	Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma WOOLWORTH®	Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma WOOLWORTH®	Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma WOOLWORTH®	Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma WOOLWORTH®	Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma WOOLWORTH®	Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma WOOLWORTH®	Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma WOOLWORTH®	Woolworth GmbH Münninghoff Feld 5 59425 Umma WOOLWORTH®

contrary