

WOOLWORTH®

Heißluftbürste HT-8500



Bedienungsanleitung

info@woolworth.de

www.woolworth.de

WOOLWORTH®

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

WARNUNG:

- Wird das Gerät im Badezimmer verwendet, ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt. Dies gilt auch, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI / RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Lassen Sie sich bitte von einem autorisierten Elektroinstallateur beraten.
- **Verbrennungsgefahr!** Die Aufsätze werden bei Betrieb heiß.

WOOLWORTH®

Vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.

Seien Sie besonders vorsichtig,
wenn Sie die Aufsätze wechseln.

- Achten Sie darauf, dass das Ansauggitter frei von Fusseln oder Haaren bleibt. **Brandgefahr!**
- Legen Sie das Gerät immer auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Fläche.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit dem heißen Aufsatz in Berührung kommt.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen oder Materialien.
- Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch **immer** aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder

WOOLWORTH®

seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, bei der Reinigung in Wasser eingetaucht zu werden. Beachten Sie die Anweisungen, die wir Ihnen im Kapitel „Reinigung“ dazu geben.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Sollte das Produkt einmal ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den

WOOLWORTH®

Netzstecker aus der Steckdose.
Greifen Sie erst ins Wasser, nachdem
Sie das Produkt von der
Netzversorgung getrennt haben.
Lassen Sie das Produkt anschließend
von einem Fachmann überprüfen.

- Wenn Sie das Produkt während der Benutzung aus der Hand legen, so schalten Sie es aus Sicherheitsgründen immer aus.
- Achten Sie darauf, dass Gegenstände, wie Haarnadeln oder Haarklammern nicht in das Innere des Produktes gelangen. Sie könnten einen Kurzschluss verursachen oder das Produkt beschädigen.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie Zubehör entfernen oder anbringen.
- Sprühen Sie während des Gebrauchs nicht mit Sprays oder Wasserzerstäubern in der Nähe des Produktes.
- **Verbrennungsgefahr!** Während des Betriebs können Teile des Produktes sehr heiß werden. Halten Sie das Produkt daher nur am Handgriff.

WOOLWORTH®

- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel Reinigung und Pflege.



Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern!

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
 	Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

HT-8500		220-240V~ 50Hz/60Hz 800W		   
				
WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, 59425 Unna, Germany				

WOOLWORTH®

Lieferumfang

- 1 Heißluftbürste
- 1 Rundbürste mit groben Borsten (Ø ca. 25 mm)
- 1 Rundbürste mit glatten Borsten (Ø ca. 35 mm)

Montage / Demontage der Aufsätze

WARNUNG: Verbrennungsgefahr!

Möchten Sie einen Aufsatz unmittelbar nach der Benutzung wechseln, lassen Sie das Gerät abkühlen! Beachten Sie die Symbolik am Grundgerät und an den Aufsätzen.

1. Wählen Sie einen gewünschten Aufsatz. Stecken Sie den Aufsatz so auf, dass der Pfeil am Grundgerät und der Pfeil am Aufsatz genau übereinanderstehen. Der Aufsatz muss hörbar einrasten.
2. Um den Aufsatz zu lösen, halten Sie die Taste am Gerät gedrückt und ziehen Sie den Aufsatz nach oben ab.

Inbetriebnahme

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Befestigen Sie einen Aufsatz.

Elektrischer Anschluss

- Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben dazu finden Sie auf dem Typenschild.
- Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.

Gebrauch

WOOLWORTH®

Schalterpositionen

Das Gerät ist mit einem 3-Stufen-Schalter ausgestattet. Die Beschriftung und die gewählte Stufe finden Sie über dem Schiebeschalter. Sie können folgende Funktionen wählen:

0 = Aus

C = Kaltstufe für Style-Fix

I = Mittlere Temperatur

II = Hohe Temperatur

Anwendung mit den Rundbürsten

Die Rundbürsten haben verschiedene Durchmesser. Diese wählen Sie gemäß der gewünschten Lockengröße.

- Kämmen Sie Ihr Haar und unterteilen Sie es in Strähnen.
- Drehen Sie eine Haarsträhne von den Spitzen bis zum Haaransatz auf die Bürste. Halten Sie das Gerät in dieser Position einige Sekunden, bis die gewünschte Trocknung und Formgebung erreicht ist.
- Wickeln Sie die Haarsträhne anschließend wieder ab.
- Föhnen Sie Ihr Haar Strähne für Strähne.

Nach der Anwendung

WOOLWORTH®

- Lassen Sie das Haar völlig abkühlen, bevor Sie mit dem Stylen fortfahren.

- Für intensive Locken bürsten Sie Ihr Haar anschließend **nicht**. Bringen Sie es mit Ihren Fingern in Form.

Ausschalten

Schieben Sie den Schalter nach dem Gebrauch auf Position

„Aus“ und ziehen Sie den Netzstecker.

Aufbewahrung

- Lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen abkühlen!

- Legen Sie das Gerät dazu auf eine Seite des Gehäuses oder hängen Sie es an der Aufhängeöse auf.

Netzkabel

- Wickeln Sie das Netzkabel nur locker auf.
- Binden Sie es nicht straff um das Gerät, dies kann auf Dauer zu einem Kabelbruch führen.
- Kontrollieren Sie das Netzkabel regelmäßig auf Schäden.

Reinigung

WARNUNG:

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Das Gerät auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser tauchen. Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen! **Verbrennungsgefahr!**

ACHTUNG:

WOOLWORTH®

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie Haare von den Aufsätzen nach jedem Gebrauch.
- Das Gehäuse und die Aufsätze können Sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder benutzen.

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Szczotka na gorące powietrze

HT-8500



Instrukcja obsługi

WOOLWORTH®

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

- Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po użyciu należy odłączyć je od zasilania, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie. Dotyczy to również sytuacji, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Jako dodatkową ochronę zaleca się zainstalowanie w obwodzie łazienki wyłącznika różnicowoprądowego (FI/RCD) o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.

W celu uzyskania porady należy skontaktować się z autoryzowanym elektrykiem.

• Niebezpieczeństwo poparzenia się!

Końcówki nagrzewają się podczas pracy. Unikać kontaktu ze skórą. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wymiany końcówek.

WOOLWORTH®

- Upewnić się, że na kratce wlotowej nie ma kłaczków ani włosów.

Niebezpieczeństwo pożaru!

- Urządzenie należy zawsze umieszczać na stabilnej, płaskiej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
- Upewnić się, że przewód zasilania nie styka się z gorącą końcówką.
- Włączone urządzenie należy trzymać z dala od łatwo zapalnych przedmiotów lub materiałów.
- Nigdy nie przykrywać gorącego urządzenia ręcznikami, ubraniami ani innymi przedmiotami.
- Po użyciu urządzenie należy **zawsze** wyłączać i odłączać je od zasilania.
- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, lecz skonsultować się z autoryzowanym specjalistą. W momencie uszkodzenia przewodu zasilania sieciowego, w celu uniknięcia zagrożeń, należy wymienić go u producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zanurzania w wodzie podczas czyszczenia. Należy postępować zgodnie

WOOLWORTH®

z instrukcjami podanymi w rozdziale „Czyszczenie”.

- Urządzenie może być używane przez **dzieci** w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i **konserwacja realizowana przez użytkownika** nie mogą być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.

Przechowywać urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli produkt wpadnie do wody, natychmiast wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Do wody należy sięgać dopiero po odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej.

Następnie należy przekazać produkt specjaliście w celu sprawdzenia.

WOOLWORTH®

- Jeśli podczas używania produktu wypadnie on z ręki, należy go zawsze wyłączyć ze względów bezpieczeństwa.
- Upewnić się, że przedmioty takie jak wsuwki lub spinki do włosów nie dostaną się do wnętrza produktu. Mogłyby to spowodować zwarcie lub uszkodzić produkt.
- Przed zdejmowaniem lub zakładaniem akcesoriów należy odczekać, aż produkt całkowicie ostygnie.
- Podczas stosowania produktu nie należy rozpylać w jego pobliżu aerozoli ani wody z atomizerów.
- **Niebezpieczeństwo poparzenia się!**
Podczas użycia części produktu mogą stać się bardzo gorące. Dlatego należy trzymać produkt tylko za uchwyt.
- Po każdym użyciu oczyścić produkt i pozostałe części wyposażenia.
- Przestrzegać rozdziału dotyczącego czyszczenia i pielęgnacji.



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Materiał opakowaniowy trzymać z dala od dzieci.

WOOLWORTH®

Prawidłowa utylizacja produktu



Woolworth

Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.

HT-8500

220-240V~ 50Hz/60Hz 800W



Woolworth

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, 59425 Unna, Germany

Zakres dostawy

1 szczotka na gorące powietrze

1 okrągła szczotka z grubym włosiem (Ø ok. 25 mm)

1 okrągła szczotka z gładkim włosiem (Ø ok. 35 mm)

Montaż / demontaż końcówek

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzenia się!

Jeśli chcesz wymienić końcówkę bezpośrednio po użyciu, pozwól urządzeniu ostygnąć! Należy zwrócić uwagę na symbole umieszczone na jednostce podstawowej i na końcówkach.

WOOLWORTH®

1. Wybierz żądaną końcówkę. Nałóż końcówkę w taki sposób, aby strzałka na jednostce podstawowej i strzałka na końcówce znajdowały się dokładnie w jednej linii. Kończówka musi słyszalnie zatrzasnąć się na swoim miejscu.

2. Aby odłączyć końcówkę, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk na urządzeniu, a następnie pociągnąć nasadkę do góry.

Uruchomienie

- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Całkowicie rozwinąć przewód zasilania.
- Teraz można nałożyć końcówkę.

Podłączenie elektryczne

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sprawdź, czy napięcie sieciowe, z którego zamierzasz korzystać, jest zgodne z napięciem urządzenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na tabliczce znamionowej.

- Podłączyć urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazda z uziemieniem.

Użycie

Położenia przełączników

Urządzenie jest wyposażone w przełącznik 3-stopniowy. Oznaczenia i wybrany poziom znajdują się nad przełącznikiem suwakowym. Można wybrać następujące funkcje:

0 = wył.

C = ustawienie na zimno dla Style-Fix

I = średnia temperatura

II = wysoka temperatura

WOOLWORTH®

Zastosowanie z okrągłymi szczotkami

Okrągłe szczotki mają różne średnice. Wybiera się je w zależności od pożądanego rozmiaru loków.

- Rozczesz włosy i podziel je na pasma.
- Nakręć na szczotkę pasmo włosów od końcówek do nasady. Przytrzymaj urządzenie w tej pozycji przez kilka sekund, aż do uzyskania pożądanego stopnia wysuszenia i nadania kształtu.
- Następnie odwiń pasmo włosów.
- Wysusz włosy pasmo po paśmie.

Po zastosowaniu

- Pozostaw włosy do całkowitego ostygnięcia przed przystąpieniem do stylizacji.
- Aby uzyskać intensywne loki, **nie** rozczesuj włosów po zakończeniu. Uformuj je palcami.

Wyłączanie

Po użyciu należy przesunąć przełącznik do pozycji „wyl.” i odłączyć wtyczkę.

Przechowywanie

- Przed odłożeniem urządzenia na miejsce należy odczekać, aż ostygnie!
- W tym celu należy umieścić urządzenie na jednej ze stron obudowy

WOOLWORTH®

lub zawiesić je na uchwycie do zawieszania.

Przewód zasilania

- Przewód zasilania należy luźno nawijać.
 - Nie należy go ciasno wiązać wokół urządzenia, ponieważ w dłuższej perspektywie może to spowodować przerwanie przewodu.
- Regularnie sprawdzać urządzenie i przewód zasilania pod kątem uszkodzeń.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:

- Przed każdym czyszczeniem wyjmować wtyczkę z gniazdka.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie w celu jego wyczyszczenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy pozostawić je do całkowitego ostygnięcia!

Niebezpieczeństwo poparzenia się!

UWAGA:

- Nie należy używać szczotek drucianych ani innych przedmiotów ściernych.
- Nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Po każdym użyciu usunąć włosy z końcówek.
- W razie potrzeby obudowę i przystawkę można czyścić wilgotną ściereczką.

Przed ponownym użyciem należy odczekać, aż wszystkie części całkowicie wyschną.

Kratka wlotu powietrza

Regularnie czyścić kratkę po stronie wlotu powietrza suszarki do włosów, aby uniknąć nadmiernej temperatury spowodowanej nagromadzeniem się ciepła.

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Horkovzdušný kartáč HT-8500



Návod k obsluze

WOOLWORTH®

Bezpečnostní pokyny:

Před uvedením přístroje do provozu si nejdříve pozorně přečtěte návod k použití. Poskytuje důležité informace pro bezpečnost, používání a ošetřování přístroje.

VAROVÁNÍ:

- Pokud se přístroj používá v koupelně, odpojte ho po použití ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí. To platí i v případě, že je přístroj vypnutý.
- Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalace proudového chrániče (FI / RCD) se jmenovitým vypínacím proudem maximálně 30 mA v proudovém obvodu koupelny.

Poradte se s autorizovaným elektrikářem.

- **Nebezpečí popálení!** Nástavce jsou během provozu horké.

Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Při výměně nástavců buďte obzvláště opatrní.

- Dbejte na to, aby na mřížce sání nezůstávaly žmolky nebo vlasy.

Nebezpečí požáru!

- Stavte přístroj vždy jen na stabilní a rovnou a žáruvzdornou plochu.

WOOLWORTH®

- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s horkým nástavcem.
- Zapnutý přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti od snadno zápalných předmětů nebo materiálů.
- Horký přístroj nikdy nepřikrývejte ručníky, oblečením ani jinými předměty.
- Po použití přístroj **vždy** vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj neopravujte sami, ale obraťte se na autorizovaného odborníka. Aby se předešlo ohrožení elektrickým proudem, smí poškozený síťový přívodní kabel tohoto přístroje vyměňovat jen výrobce nebo jeho zákaznický servis anebo podobně kvalifikovaná osoba.

Tento přístroj se nesmí při čištění ponořit do vody. Dbejte na pokyny, které vám uvádíme v kapitole "Čištění".

Tento přístroj je vhodný k používání **děti** od 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s chybějícími zkušenostmi resp. znalostmi jen tehdy, pokud zůstanou pod dohledem nebo obdržely instrukce k bezpečnému

WOOLWORTH®

používání výrobku a rozumí možným ohrožením při jeho používání. **Děti** si s přístrojem nesmí hrát. **Děti** nesmí provádět **čištění a uživatelskou údržbu** bez dohledu.

Držte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí ve stáří do 8 let.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Pokud výrobek spadl do vody, okamžitě ho odpojte od elektrické sítě. Do vody sahejte až po odpojení výrobku od elektrické sítě. Potom nechte výrobek zkontrolovat odborníkem.
- Pokud výrobek během používání odložíte z ruky, vždy ho z bezpečnostních důvodů vypněte.
- Dbejte na to, aby se do výrobku nedostaly předměty, jako jsou sponky nebo jehly do vlasů. Mohly by způsobit zkrat nebo poškodit výrobek.
- Před sejmutím nebo připevněním příslušenství nechte výrobek úplně vychladnout.
- Během používání nestříkejte v blízkosti výrobku spreji nebo rozprašovači vody.

WOOLWORTH®

- **Nebezpečí popálení!** Během provozu mohou být díly výrobku velmi horké. Proto držte výrobek jen za rukojeť.
- Po každém použití výrobek a ostatní příslušenství vyčistěte.
- Řiďte se kapitolou o čištění a údržbě.



Nebezpečí udušení! Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí!

Správné odstranění tohoto výrobku do odpadu	
 	Výrobek se musí podle zákona odstranit do odpadu prostřednictvím sběrných elektrických přístrojů, aby byla zajištěna jeho ekologická likvidace. Informace obdržíte u správy Vašeho města & obce.

HT-8500	
220-240V~ 50Hz/60Hz 800W	
 	  
WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, 59425 Unna, Germany	

WOOLWORTH®

Obsah dodávky

- 1 horkovzdušný kartáč
- 1 kulatý kartáč s hrubými štětinami (Ø cca 25 mm)
- 1 kulatý štětec s hladkými štětinami (Ø cca 35 mm)

Montáž / demontáž nástavců**VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!**

Pokud chcete vyměnit nástavec ihned po použití, nechte přístroj vychladnout! Dbejte na symboly na základním přístroji a na nástavcích.

1. Zvolte požadovaný nástavec. Nasadte nástavec tak, aby šipka na základním přístroji ležela přesně proti šipce na nástavci. Nástavec musí slyšitelně zacvaknout.
2. Pro sejmutí nástavce stiskněte a přidržte tlačítko na přístroji a vytáhněte nástavec směrem nahoru.

Uvedení do provozu

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Síťový kabel úplně odviňte.
- Připevněte nástavec

Připojení k elektrické síti

- Před zastrčením síťové zástrčky do zásuvky zkontrolujte, jestli síťové napětí, které hodláte používat, odpovídá napětí přístroje. Údaje najdete na typovém štítku.
- Připojte přístroj do řádně instalované uzemněné zásuvky.

Použití**Polohy přepínače****WOOLWORTH®**

Přístroj je vybaven třístupňovým přepínačem.
Označení a zvolený stupeň najdete nad posuvným
přepínačem. Můžete volit následující funkce:

0 = vypnuto

C = studený stupeň Style-Fix

I = střední teplota

II = vysoká teplota

Použití kulatých kartáčů

Kulaté kartáče mají různé průměry. Vybírejte je
podle požadované velikosti loken.

Rozčesejte si vlasy a rozdělte je do pramenů.

- Natočte pramen vlasů na kartáč od konečků až po
kořínky. Podržte přístroj v této poloze několik vteřin,
až se dosáhne požadovaného vysušení a tvarování.
Potom pramen vlasů zase odviňte.

Vyfénujte vlasy pramen po prameni.

Po použití

- Před další úpravou vlasů je nechte zcela
vychladnout.

- Pro dosažení intenzivních loken si vlasy potom
nekartáčujte. Vytvarujte je prsty.

Vypnutí

Po použití posuňte přepínač do polohy "Vypnuto" a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Uložení

- Před uložením nechte přístroj vychladnout!
K tomu položte přístroj na jednu stranu tělesa
nebo ho zavěste za závěsné oko.

Síťový kabel

Síťový kabel navinujte jen volně.

WOOLWORTH®

- Neutahujte ho těsně kolem přístroje, dlouhodobě by mohlo dojít ke zlomení kabelu. Pravidelně kontrolujte síťový kabel, jestli není poškozený.

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Při čištění přístroj v žádném případě neponořovat do vody. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru. Před čištěním nechte přístroj úplně vychladnout!
- Nebezpečí popálení!**

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drhnoucí předměty.
- Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Po každém použití odstraňte vlasy z nástavců.
- V případě potřeby můžete těleso a nástavce vyčistit vlhkým hadrem.
- Před dalším použitím nechte všechny díly úplně vyschnout.

Mřížka sání vzduchu

Mřížku na straně sání vzduchu vysoušeče vlasů pravidelně čistěte, abyste zabránili nadměrným teplotám způsobeným nahromaděním tepla.

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Krtača na vroči zrak

HT-8500



Navodila za uporabo

WOOLWORTH®

Varnostni napotki:

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta navodila za uporabo. V navodilih so navedeni pomembni napotki glede varnosti, uporabe in vzdrževanja naprave.

OPOZORILO:

- Če napravo uporabljate v kopalnici, po uporabi izvlecite vtič, ker bližina vode predstavlja nevarnost. To velja tudi, ko je naprava izključena.
- Kot dodatna zaščita se priporoča namestitev naprave za okvarni tok (FI / RCD) z nazivnim izklopnim tokom največ 30 mA v tokokrog kopalnice.

Prosimo, da vam pri tem svetuje avtorizirani elektroinštalater.

- **Nevarnost opeklin!** Nastavki se med obratovanjem segrejejo.

Preprečite vsakršen stik s kožo. Še posebej bodite previdni ob menjavi nastavkov.

- Poskrbite, da se grelni element ne bo poškodoval. **Nevarnost požara!**
- Napravo vselej namestite na temperaturno obstojno, stabilno in ravno površino.

WOOLWORTH®

- Pazite na to, da električni kabel ne pride v stik z vročim nastavkom.
- Držite vklopljeno napravo proč od lahko vnetljivih predmetov in materialov.
- Vroče naprave nikdar ne prekrivajte z brisačami, oblačili ali z drugimi predmeti.
- Napravo **vselej** izklopite in izvlecite vtič.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč poiščite za to avtoriziranega strokovnjaka. Če se električni kabel naprave poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec, proizvajalčeva služba za stranke ali druga ustrezno usposobljena oseba, da preprečite nevarnosti.

- Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo pri čiščenju potapljali v vodo. Upoštevajte navodila, ki smo vam ji dali v poglavju »Čiščenje«.

To napravo smejo uporabljati **otroci** od 8 let naprej in osebe z omejenimi fizičnimi, čutilnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz nje. **Otroci** se ne smejo igrati z napravo.

WOOLWORTH®

Otroci ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in **uporabniškega vzdrževanja**. Hranite napravo in kabel nedosegljiva otrokom, mlajšim od 8 let.

Posebni varnostni napotki

- Če izdelek pade v vodo, takoj izvlecite omrežni vtič iz vtičnice. V vodo sezite šele, ko ste izdelek odklopili z električnega napajanja.
Nato naj izdelek pregleda strokovnjak.
- Če izdelek med uporabo odložite, ga zaradi varnosti vedno izklopite.
- Pazite, da v notranjost izdelka ne bodo prišli predmeti, npr. lasnice ali lasne sponke. To lahko povzroči kratek stik in poškoduje izdelek.
- Pred odstranjevanjem ali nameščanjem pribora počakajte, da se izdelek povsem ohladi.
- Med uporabo ne pršite z razpršili ali vodnimi razpršilniki v bližini izdelka.
- **Nevarnost opeklin!** Med obratovanjem se lahko deli izdelka zelo segrejejo. Zato izdelek vedno držite za ročaj.
- Po vsaki uporabi očistite izdelek in preostale dele pribora.

WOOLWORTH®

- Po vsaki uporabi očistite izdelek in preostale dele pribora.



Nevarnost zadušitve! Držite embalažni material proč od otrok!

Pravilno odstranjevanje izdelka



Woolworth

V skladu z zakonom je treba izdelek oddati na zbirnem mestu za odpadne električne naprave, da se zagotovi okolju prijazna predelava. Informacije prejmete pri vaši mestni & občinski upravi.

HT-8500

220-240V~ 50Hz/60Hz 800W



Woolworth

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, 59425 Unna, Germany

Obseg dobave

1 Krtača na vroči zrak

1 Okrogla krtača z grobimi ščetinami (Ø pribl. 25 mm)

WOOLWORTH®

1 Okrogla krtača z gladkimi ščetinami (Ø pribl. 35 mm)

Montaža / demontaža nastavkov

OPOZORILO: Nevarnost opeklin!

Če želite določen nastavek po uporabi menjati, pustite, da se naprava ohladi! Upoštevajte simbole na osnovni napravi in na nastavkih.

1. Izberite željeni nastavek. Staknite nastavek in napravo skupaj tako, da sta puščica na osnovni napravi in puščica na nastavku natančno ena nad drugo. Nastavek mora slišno zaskočiti.
2. Za sprostitvev nastavka držite tipko na napravi pritisnjeno in snemite nastavek tako, da ga potegnete navzgor.

Obratovanje

- Odstranite vso embalažo.
- Električni kabel povsem odvijte.
- Pritrdite novi nastavek.

Električni priklop

- Preden vtaknete vtič v vtičnico se prepričajte, da napetost hišnega električnega omrežja ustreza predvideni električni napetosti naprave. Podatke o tem najdete na tipski tablici.
- Napravo priključite samo v vtičnico z zaščitnim kontaktom.

Uporaba

Položaji stikala

Naprava je opremljena s 3-stopenjskim vtičem. Napis in izbrano stopnjo najdete nad drsnim stikalom. Izberete lahko naslednje funkcije:

WOOLWORTH®

- 0** = izklop
- C** = hladna stopnja za »style-fix«
- I** = srednja temperatura
- II** = visoka temperatura

Uporaba z okroglimi ščetinami

Okrogle ščetine imajo različne premere. Te izbere skladno z željeno velikostjo kodrov.

- Razčešite svoje lase in jih porazdelite v pramene.
- Navijte pramen las od konic do nastavka las na krtačo. Držite napravo nekaj sekund v tem položaju, dokler nista dosežena željeno sušenje in oblika.
- Natko ponovno odvijte pramen las.
- Fenajte lase pramen za pramenom.

Po uporabi

- Pustite, da se lasje povsem ohladijo, preden nadaljujete z oblikovanjem.
- Za intenzivne kodre las nato **ne** krtačite. Oblikujte jih s prsti.

Izklop

Po uporabi stikalo vselej postavite v položaj »**izklop**« in izvlecite vtič.

Shranjevanje

- Pustite, da se naprava preden jo pospravite ohladi!
- Napravo postavite na eno stran ohišja ali jo obesite na ušesce za obešanje.

Električni kabel

- Električni kabel ohlapno navijte.
- Ne navijajte ga tesno okrog naprave, to lahko sčasoma poškoduje kabel.
- Redno preverjajte električni kabel glede poškodb.

WOOLWORTH®

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred vsakim čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice.
- Pri čiščenju naprave nikakor ne smete potapljati v vodo. To lahko povzroči udar električnega toka ali požar.
- Pustite napravo, da se povsem ohladi, preden jo čistite! **Nevarnost opeklin!**

POZOR:

- Ne uporabljajte žičnate krtače ali drugih abrazivnih predmetov.
- Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil!
- Po vsaki uporabi z nastavkov odstranite lase.
- Ohišje in nastavke lahko po potrebi očistite z vlažno krpo.
- Lpustite, da se vsi deli v celoti osušijo, preden jih boste ponovno uporabili.

Mrežica za dovod zraka

Redno čistite mrežico na strani dovoda zraka sušilnika za lase, da preprečite presežke temperature zaradi zastoja toplote.

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Teplovzdušná kefa HT-8500



Návod na obsluhu

WOOLWORTH®

Bezpečnostné pokyny:

Skôr ako prístroj použijete, dôsledne si prečítajte tento návod na používanie. Sú v ňom uvedené dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, používania a údržby prístroja.

VAROVANIE:

- Ak produkt používate v kúpeľni, po každom použití vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky, pretože voda v blízkosti zapnutého produktu predstavuje riziko. To platí aj vtedy, ak je prístroj vypnutý.

- Ako dodatočná ochrana sa odporúča inštalácia zariadenia na ochranu pred chybovým prúdom (FI/RCD) s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA v elektrickom obvode v kúpeľni.

Porad'te sa s autorizovaným elektroinštalatárom.

- **Riziko popálenia!** Nadstavce sa počas činnosti zohrejú.

Nedotýkajte sa ich. Maximálne opatrne postupujte pri výmene nadstavcov.

WOOLWORTH®

- Dajte pozor, aby sa do nasávacej mriežky nedostali chlpy alebo vlasy.

Riziko vzniku požiaru!

- Prístroj vždy položte na termorezistentný, stabilný a rovný povrch.
 - Dajte pozor, aby sa sieťový kábel nedotkol horúceho nadstavca.
 - Zapnutý prístroj nekladte do blízkosti ľahko zápalných predmetov alebo materiálov.
 - Horúci prístroj nikdy nezakrývajte uterákmi, odevmi alebo inými predmetmi.
 - Prístroj po použití **vždy** vypnite a zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
 - Prístroj neopravujte svojpomocne, ale sa obráťte na autorizovaný servis. Ak sa poškodí kábel tohto prístroja, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, v opačnom prípade predstavuje prístroj zdroj nebezpečenstva.
-
- Tento prístroj sa nesmie pri čistení ponoriť do vody. Rešpektujte pokyny uvedené v kapitole „Čistenie“.
 - Tento prístroj smú používať **deti** vo veku od 8 rokov a staršie ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými

WOOLWORTH®

alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami len vtedy, ak majú tieto osoby zabezpečený dozor, alebo ak boli poučené, ako sa má prístroj bezpečne používať. Týmto osobám musí byť jasné, aké riziká môžu z použitia prístroja vyplývať. **Deťom** nedovoľte hrať sa s prístrojom. **Deti** nesmú prístroj **čistiť** a vykonávať na ňom bežnú **údržbu** bez dozoru.

Prístroj a kábel odkladajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Ak produkt spadne do vody, zástrčku ihneď vytiahnite z elektrickej zásuvky. Ruku dajte do vody až potom, keď je zástrčka odpojená z elektrickej zásuvky. Produkt potom nechajte odborne skontrolovať.
- Keď produkt počas používania odložíte, z bezpečnostných dôvodov ho vždy vypnite.
- Dajte pozor, aby sa do vnútra produktu nedostali predmety ako sú ihly do vlasov alebo sponky do vlasov. Mohol by vzniknúť skrat, alebo by sa mohol poškodiť produkt.

WOOLWORTH®

- Keď budete z produktu odoberať príslušenstvo, alebo toto budete na produkt upevňovať, najskôr ho nechajte celkom vychladnúť.
- Počas používania produktu nestriekajte v jeho blízkosti sprejom alebo vodou.
- **Riziko popálenia!** Časti produktu sa môžu v priebehu používania veľmi zohriať. Produkt preto držte len za rúčku.
- Produkt a ostatné časti príslušenstva vyčistite po každom použití.
- Prečítajte si kapitolu Čistenie a ošetrovanie.



Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením! Obalový materiál odkladajte mimo dosahu detí!

Korektná likvidácia produktu	
	Produkt odovzdajte v zmysle zákona do zberne na zber elektrospotrebičov, tak bude zaručená jeho ekologická likvidácia. Informácie dostanete na správe Vášho mesta a na obecnom úrade.

WOOLWORTH®



Obsah

- 1 Teplovzdušná kefa
- 1 Okrúhla kefa s hrubými štetinami (Ø cca 25 mm)
- 1 Okrúhla kefa s hrubými štetinami (Ø cca 35 mm)

Montáž/demontáž nadstavcov

VAROVANIE: Riziko popálenia!

Ak chcete nadstavec vymeniť bezprostredne po použití, prístroj nechajte vychladnúť! Pozornosť venujte symbolike na základnom prístroji a na nadstavcoch.

1. Vyberte si želaný nadstavec. Nadstavec nasadíte tak, aby šípka na základnom prístroji a šípka na nadstavci boli presne nad sebou. Nadstavec musí počuteľne zapadnúť.
2. Keď budete nadstavec uvoľňovať, stlačte tlačidlo na prístroji a podržte ho stlačené a nadstavec potiahnite nahor.

Uvedenie do činnosti

WOOLWORTH®

- Z produktu odstráňte všetky obaly.
- Kábel celkom odviňte.
- Nasadíte nadstavec.

Elektrická prípojka

- Skontrolujte, či sieťové napätie uvedené na tomto prístroji korešponduje so sieťovým napätím v sieti, až potom zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Príslušné údaje nájdete na výrobnom štítku.
- Prístroj pripojte len do elektrickej zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá bola nainštalovaná v súlade s predpismi.

Použitie

Polohy spínača

Tento prístroj je vybavený 3-stupňovým spínačom. Nápis a želaný stupeň nájdete nad posuvným spínačom. Zvoliť môžete tieto funkcie:

0 = Vyp

C = studený stupeň na fixáciu účesu

I = stredná teplota

II = vysoká teplota

Použitie oválnych kief

Oválne kefy majú rôzne priemery. Tieto zvolíte podľa želanej veľkosti kučeriek.

- Učešte si vlasy a rozdelte ich do pramienkov.
- Pramienok vlasov naviňte na kefu od končekov až po koreňky. Prístroj v tejto polohe niekoľko sekúnd podržte, pokiaľ vlasy primerane nezaschnú a nedosiahnu požadovaný tvar.
- Pramienky vlasov potom znova odviňte.
- Vlasy si sušte sušičom pramienok po pramienku.

WOOLWORTH®

Po použití

- Vlasy si nechajte úplne vychladnúť, potom pokračujte v úprave.
- Aby boli kučerky intenzívne, vlasy si nakoniec nevykefujte. Upravte si ich prstami.

Vypnutie

Spínač prepnite po použití do polohy „Vyp“ a zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Skladovanie

- Prístroj odložte až po vychladnutí!
- Prístroj položte na jednu stranu a nechajte ho vychladnúť, alebo ho zavesíte na závesné očko.

Sieťový kábel

- Kábel naviňte len voľne.
- Nenavíjajte ho pevne, kábel by sa mohol natrvalo zlomiť.
- Kábel pravidelne kontrolujte, sledujte, či nie je poškodený.

Čistenie

VAROVANIE:

- Zástrčku vytiahnite pred každým čistením zo zásuvky.
- Prístroj pri čistení nikdy neponorte do vody. Mohol by Vás zasiahnuť elektrický prúd, alebo by mohol vzniknúť požiar.
- Prístroj nechajte celkom vychladnúť, až potom ho môžete vyčistiť! **Riziko popálenia!**

UPOZORNENIE:

- Prístroj nečistite drôtenou kefou ani inými drsnými predmetmi.

WOOLWORTH®

- Nepoužite agresívne alebo drsné čistiace prostriedky.
- Z nadstavcov odstráňte po každom použití vlasy.
- Kryt a nadstavce prípadne utrite vlhkou handričkou.
- Všetky diely nechajte celkom vyschnúť, až potom ich môžete opätovne použiť.

Mriežka na nasávanie vzduchu

Mriežku na strane nasávania vzduchu čistite pravidelne, v opačnom prípade by sa mohol sušič na vlasy prehriať z dôvodu akumulácie tepla.

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Četka s vrućim zrakom

HT-8500



Upute za uporabu

WOOLWORTH®

Sigurnosne napomene:

Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu prije puštanja uređaja u rad. One vam daju važne upute o sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja.

UPOZORENJE:

Ako se proizvod koristi u kupaonici, izvucite mrežni utikač nakon svake uporabe, jer blizina vode predstavlja opasnost. To isto vrijedi i kad je uređaj isključen.

- Kao dodatna zaštita preporučuje se ugradnja zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujnom krugu kupaoalice sa strujom aktiviranja koja ne prelazi 30mA.

Molimo, savjetujte se s ovlaštenim elektroinstalaterom.

- **Opasnost od opekline!** Nastavci su prilikom rada vrući.

Izbjegavajte kontakt s kožom. Budite posebno oprezni, kada mijenjate nastavke.

- Pazite da na usisnoj rešetci nema nakupina vlakana ili kose. **Opasnost od požara!**

WOOLWORTH®

- Uređaj uvijek postavite na površinu otpornu na vrućinu, stabilnu i ravnu.
- Obratite pozornost na to da mrežni kabel ne dođe u dodir s vrućim nastavkom.
- Uključeni uređaj držite podalje od lako zapaljivih predmeta ili materijala.
- Ne prekrivajte vrući uređaj nikada s ručnicima, odjevnim ili drugim predmetima.
- Nakon uporabe **uvijek** isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.
- Uređaj nemojte sami popravljati, već nađite ovlaštenog stručnjaka. Ako je priključni kabel ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisni zastupnik ili druga istovjetno kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti.
- Prilikom čišćenja, uređaj nije prikladno uranjati u vodu. Obratite pozornost na upute koje vam prilažemo u poglavlju „Čišćenje“.
- Ovaj uređaj smiju koristiti **djeca** od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili

WOOLWORTH®

nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su upućeni o sigurnom korištenju uređaja i ako su razumijeli koje opasnosti iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Čišćenje i **korisničko održavanje** ne smiju izvoditi **djeca** bez nadzora.

Čuvajte uređaj i njegov kabel podalje od djece mlađe od 8 godina.

Posebne sigurnosne napomene

- Ako proizvod upadne u vodu, odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice.
Posegnite u vodu tek nakon što ste proizvod odvojili od mrežnog napajanja.
Zatim neka proizvod pregleda stručnjak.
- Ako proizvod tijekom korištenja odložite, iz sigurnosnih razloga ga uvijek isključite.
- Pazite da predmeti kao što su ukosnice ili kopče za kosu ne dospiju u proizvod. Mogli bi prouzročiti kratki spoj ili oštetiti proizvod.
- Pustite da se proizvod potpuno ohladi prije uklanjanja ili pričvršćivanja dodatne opreme.
- Nemojte tijekom upotrebe prskati sprejevima ili raspršivačima vode u blizini proizvoda.

WOOLWORTH®

- **Opasnost od opekline!** Tijekom rada dijelovi proizvoda mogu postati vrlo vrući. Stoga proizvod držite samo za ručku.
- Nakon svake upotrebe, očistite proizvod i ostale dijelove dodatne opreme.
- Pridržavajte se poglavlja o čišćenju i njezi.



Opasnost od gušenja!
Ambalažu držite podalje od djece!

Ispravno zbrinjavanje proizvoda u otpad	
 	Proizvod se u svrhu odlaganja u otpad mora zakonskom odredbom predati na sabirno mjesto za stare električne uređaje, kako bi se osiguralo zbrinjavanje na ekološki prihvatljiv način. Informacije ćete dobiti u vašoj gradskoj & mjesnoj upravi.

HT-8500 220-240V~ 50Hz/60Hz 800W			
			 
WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, 59425 Unna, Germany			

WOOLWORTH®

Opseg isporuke

- 1 Četka s vrućim zrakom
- 1 Obla četka s grubim čekinjama (Ø oko 25 mm)
- 1 Obla četka s glatkim čekinjama (Ø oko 35 mm)

Montaža / demontaža nastavaka

UPOZORENJE: Opasnost od opekline!

Ako nastavak želite zamijeniti neposredno nakon korištenja, pustite da se uređaj ohladi! Obratite pozornost na simbole na osnovnom uređaju i na nastavcima.

1. Odaberite željeni nastavak. Nastavak tako postavite, da strelica na osnovnom uređaju i strelica na nastavku stoje jedna iznad druge. Nastavak mora čujno upasti.
2. Kako bi skinuli nastavak, držite tipku na uređaju pritisnutom i povucite nastavak prema gore.

Puštanje u rad

- Uklonite sve ambalažne materijale.
- Potpuno odmotajte kabel za strujnu mrežu.
- Pričvrstite jedan nastavak.

Električni priključak

Prije nego što uključite mrežni utikač u utičnicu, provjerite odgovara li mrežni napon koji želite koristiti naponu proizvoda. Napomene o tome naći ćete na oznaci o tipu uređaja.

Priključite aparat u propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

WOOLWORTH®

Uporaba

Pozicije prekidača

Uređaj je opremljen prekidačem s 3 položaja. Opis i odabrani položaj naći će te iznad kliznog prekidača.

Možete odabrati sljedeće funkcije:

0 = isključeno

C = funkcija hladno za namještanje frizure

I = srednja temperatura

II = visoka temperatura

Korištenje s oblim četkama

Oble četke različitih su promjera. Njih birate ovisno o željenoj veličini uvojaka.

- Počešljajte kosu i podijelite je na pramenove
- Zavijte jedan pramen na četki, od vrha prema korijenu. Držite uređaj u toj poziciji nekoliko sekundi, dok se ne postigne željena suhoća i oblik.
- Nakon toga pramen kose ponovno odvijte.
- Fenirajte kosu pramen po pramen.

WOOLWORTH®

Nakon korištenja

- Pustite kosu da se potpuno ohladi prije nego nastavite s oblikovanjem.
- Za intenzivan volumen uvojaka, ne četkajte kosu nakon toga. Prstima je oblikujte.

Isključivanje

Nakon uporabe postavite prekidač na postavku „**isključeno**“ i izvucite mrežni utikač.

Čuvanje

- Pustite da se uređaj ohladi prije spremanja!
- Za to uređaj postavite na stranu kućišta ili ga objesite na omču za vješanje.

Mrežni kabel

- Mrežni kabel labavo zamotajte.
- Nemojte ga zategnuti čvrsto uz uređaj, to dugoročno može prouzročiti pucanje kabela.
- Redovito provjeravajte mrežni kabel na oštećenja.

Čišćenje

UPOZORENJE:

- Prije svakog čišćenja izvadite mrežni utikač iz utičnice.
- Uređaj ni u kojem slučaju za čišćenje ne uranjajte u vodu. To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Ostavite da se uređaj potpuno ohladi, prije čišćenja! **Opasnost od opekлина!**

UPOZORENJE:

- Nemojte koristiti žičanu četku ili druge ribaće predmete.
- Ne koristite nikakva oštra ili ribaća sredstva za čišćenje.
- Nakon svake upotrebe odstranite dlake kose s nastavaka.

WOOLWORTH®

- Kućište i nastavke po potrebi možete očistiti vlažnom krpom.
- Ostavite da se svi dijelovi u potpunosti osuše prije ponovnog korištenja.

Ušisna rešetka

Rešetku redovito čistite na strani izlaska zraka sušila za kosu, kako bi izbjegli pregrijavanja uzrokovana zadržavanjem vrućine.

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Forrólevegős kefe HT-8500



Használati utasítás

WOOLWORTH®

Biztonsági utasítások:

Kérjük, a készülék üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást. Fontos utasításokat tartalmaz a készülék biztonságára, használatára és karbantartására vonatkozóan.

FIGYELMEZTETÉS:

- Ha fürdőszobában használja a készüléket, minden használat után húzza ki a hálózathoz, mivel a víz közelsége veszélyt jelent. Ez arra is vonatkozik, ha a készülék ki van kapcsolva.
- A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszobai áramkörben legfeljebb 30 mA névleges kioldási árammal rendelkező maradékáramú készülék (FI / RCD) beszerelését javasoljuk.

Kérjen tanácsot hivatalos villanyszerelőtől.

- **Égési sérülések veszélye!** A tartozékok működés közben felforrósodnak.

Kerülje a bőrrel való érintkezést.

Különösen óvatosan járjon el a tartozékok cseréjekor.

- Ügyeljen arra, hogy a szívórács szősz- és szőrmentes legyen. **Tűzveszély!**

WOOLWORTH®

- Mindig helyezze a készüléket hőálló, stabil és sík felületre.
 - Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne érintkezzen a forró tartozékkal.
 - A bekapcsolt készüléket tartsa távol gyúlékony tárgyaktól vagy anyagoktól.
 - Soha ne takarja le a forró készüléket törölközővel, ruhával vagy más tárgyakkal.
 - Használat után **mindig** kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
 - Ne javítsa meg a készüléket saját maga, forduljon hivatalos szakemberhez.
- Amennyiben a készülék csatlakozózsínorja megrongálódott, akkor a veszélyek elkerülése érdekében azt a gyártó, annak vevőszolgálatja vagy más, hasonló szakember cserélje ki.

- Tisztításkor a készüléket ne merítse vízbe. Kövesse az erre vonatkozó utasításokat, amelyeket a „Tisztítás” című fejezetben talál.
- Ezt a készüléket használhatják 8 évesnél idősebb **gyermekek** és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy hiányos

WOOLWORTH®

tapasztalattal és tudással rendelkező személyek, ha őket a biztonságukért felelős személyek felügyelik vagy tőlük kapják az utasításokat a készülék használatára vonatkozóan és az azzal összefüggő veszélyeket megértették.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a **felhasználói karbantartást gyermekek** felügyelet nélkül nem végezhetik.

Tartsa távol a készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekektől.

Különleges biztonsági utasítások

- Ha a termék valaha is vízbe kerülne, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Csak akkor nyúljon a vízbe, ha a terméket leválasztotta a hálózatról.
Ezután ellenőriztesse a terméket szakemberrel.
- Ha a terméket használat közben leteszi a kezéből, biztonsági okokból mindig kapcsolja ki.
- Ügyeljen arra, hogy olyan tárgyak, mint például hajtűk vagy hajcsatok ne kerüljenek a termék belsejébe.
Rövidzárlatot okozhatnak vagy károsíthatják a terméket.

WOOLWORTH®

- Hagyja a terméket teljesen kihűlni, mielőtt eltávolítaná vagy rögzítené a tartozékokat.
- Használat közben ne permetezzen spray-vel vagy vízporlasztóval a termék közelében.
- **Égési sérülések veszélye!** Működés közben a termék részei nagyon felforrósodhatnak. Ezért a terméket csak a fogantyúnál fogva fogja meg.
- Minden használat után tisztítsa meg a terméket és a többi tartozékot.
- Tartsa be a tisztításról és ápolásról szóló fejezetet.



Fulladásveszély! Tartsa távol a csomagoló anyagot gyermekektől!

A termék helyes megsemmisítése	
 	A terméket a törvény szerint az elektromos eszközök gyűjtőhelyén kell megsemmisítésre leadni, hogy környezetbarát módon megsemmisítsék. Erről szóló információkat a városa és települése hivatalánál szerezhet.

WOOLWORTH®



A csomag tartalma

- 1 forrólevegős kefe
- 1 kerek kefe durva sörtéssel (Ø kb. 25 mm)
- 1 kerek kefe sima sörtéssel (Ø kb. 35 mm)

A tartozékok összeszerelése / szétszerelése

FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülések veszélye!

Ha használat után azonnal ki akar cserélni egy tartozékot, hagyja a készüléket lehűlni! Figyelje meg az alapegységen és a tartozékokon található szimbólumokat.

1. Válassza ki a kívánt tartozékot. Helyezze be a tartozékot úgy, hogy az alapegységen lévő nyíl és a tartozékon lévő nyíl pontosan egy vonalban legyen. A rögzítésnek hallhatóan a helyére kell kattannia.
2. A tartozék levételéhez nyomja meg és tartsa lenyomva a készüléken lévő gombot, majd húzza felfelé a tartozékot.

Használatbavétel

WOOLWORTH®

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Teljesen tekerje le a tápkábelt.
- Rögzítsen egy tartozékot.

Elektromos csatlakozó

- Mielőtt a hálózati csatlakozót a konnektorba dugja, ellenőrizze, hogy a használni kívánt hálózati feszültség megfelel-e a készülék feszültségének. Ehhez a részleteket a típustáblán találja.
- A készüléket csak megfelelően beszerelt földelt aljzathoz csatlakoztassa.

Használat

Kapcsolási pozíciók

A készülék 3 fokozatú kapcsolóval van felszerelve.

A feliratot és a kiválasztott szintet a tolókapcsoló felett találja. A következő funkciókat választhatja ki:

0 = ki

C = hideg beállítás Style-Fixhez

I = közepes hőmérséklet

II = magas hőmérséklet

Alkalmazás kerek kefével

A kerek kefék különböző átmérőjűek. Ezeket a kívánt fűrtméretnek megfelelően válassza ki.

- Fésülje ki a haját, és ossza tincsekre.
- Csavarjon egy hajtincset a kefére a hajvégektől a hajtövek felé. Tartsa a készüléket ebben a helyzetben néhány másodpercig, amíg a kívánt száradást és formázást el nem éri.
- Ezután tekerje le a hajtincset.
- Tincsenként haladjon tovább.

WOOLWORTH®

Használat után

- Hagyja a hajat teljesen lehűlni, mielőtt folytatná a formázást.
- Az intenzív loknik érdekében **ne** fésülje ki a haját utána. Formázza a haját az ujjával.

Kikapcsolás

Használat után tolja a kapcsolót „**Ki**” állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Tárolás

- Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt elpakolja!
- Ehhez helyezze a készüléket a ház egyik oldalára vagy akassza fel az akasztó lyuknál.

Hálózati kábel

- Teljesen tekerje fel a tápkábelt.
- Ne tekerje szorosan a készülék köré, ez hosszú távon a kábel törését okozhatja.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábel esetleges sérüléseit.

Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS:

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- A készüléket tisztítás céljából soha ne merítse vízbe. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

WOOLWORTH®

Hagyja a készüléket teljesen kihűlni, mielőtt megtisztítaná azt. **Égési sérülések veszélye!**

FIGYELEM:

- Ne használjon drótkéfét vagy más koptató tárgyakat.
- Ne használjon éles eszközöket vagy dörzsölő tisztítószeret.
- Minden használat után távolítsa el a hajszálakat a tartozékokról.
- Szükség esetén egy nedves ronggyal tisztítsa meg a házat és tartozékokat.
- Minden alkatrészt hagyjon teljesen megszáradni, mielőtt újra használná őket.

Légbeszívó rács

A hajszárító légbeszívó oldalán lévő rácsot rendszeresen tisztítsa meg, hogy elkerülje a hőfelhalmozódás okozta túl magas hőmérsékletet.

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Spazzola ad aria calda HT-8500



Istruzioni per l'uso

WOOLWORTH®

Avvertenze di sicurezza:

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio. Esse forniscono indicazioni importanti per la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

AVVERTENZA:

- Se si utilizza in bagno, scollegare la spina dopo ogni utilizzo poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un pericolo anche se l'apparecchio è spento.
- Come protezione supplementare, nel circuito elettrico si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale (FI/RCD) con una corrente di intervento di non più di 30 mA nel circuito del bagno. Si consiglia di rivolgersi a un elettricista autorizzato.

• **Rischio di ustioni!** Gli inserti diventano caldi durante il funzionamento. Evitare il contatto con la pelle. Prestare particolare attenzione quando si cambiano gli inserti.

- Assicurarsi che la griglia di aspirazione rimanga libera da pelucchi o capelli.

Pericolo di incendio!

WOOLWORTH®

- Collocare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e piana resistente al calore.
 - Verificare con attenzione che il cavo di alimentazione non venga in contatto con l'inserto caldo.
 - Tenere l'apparecchio acceso lontano da oggetti o materiali facilmente infiammabili.
 - Non coprire mai l'apparecchio caldo con asciugamani, vestiti o altri oggetti.
 - Spegnerne **sempre** e scollegare l'apparecchio dopo l'uso.
 - Non riparare l'apparecchio da soli, ma rivolgersi a uno specialista autorizzato. Qualora il cavo di alimentazione di questo apparecchio fosse danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona similmente qualificata, per evitare pericoli.
-
- Questo apparecchio non è destinato ad essere immerso nell'acqua durante la pulizia. Osservare le istruzioni fornite nel capitolo "Pulizia".
 - Questo apparecchio può essere utilizzato da **bambini** a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o

WOOLWORTH®

con mancanza di esperienza e conoscenza, se sorvegliate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I **bambini** non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la **manutenzione dell'utilizzatore** non devono essere effettuate da **bambini** senza la supervisione di un adulto. Conservare l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.

Avvertenze di sicurezza speciali:

- Se il prodotto dovesse cadere in acqua estrarre immediatamente la spina dalla presa. Cercare di afferrarlo nell'acqua solo dopo avere staccato il prodotto dall'alimentazione di rete. Quindi fare controllare il prodotto da un professionista.
- Se si posa il prodotto durante l'uso spegnerlo sempre per motivi di sicurezza.
- Fare attenzione che oggetti come forcine o fermagli per capelli non giungano all'interno del prodotto. Si

WOOLWORTH®

può provocare un cortocircuito o danneggiare il prodotto.

- Lasciare raffreddare completamente il prodotto prima di rimuovere o montare accessori.
- Durante l'uso non spruzzare con spray o nebulizzatori d'acqua in vicinanza del prodotto.
- **Rischio di ustioni!** Mentre è in funzione parti del prodotto possono diventare caldissime. Perciò tenere sempre il prodotto per l'impugnatura.
- Pulire il prodotto e i rimanenti accessori dopo ogni uso.
- Prestare attenzione al capitolo pulizia e manutenzione.



Pericolo di soffocamento!

Tenere il materiale d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini!

Corretto smaltimento di questo prodotto	
	Per disposizioni di legge si deve conferire il prodotto per lo smaltimento a un punto di raccolta di apparecchiature elettriche usate per garantire lo smaltimento rispettoso dell'ambiente. Si possono ottenere le informazioni dall'amministrazione comunale e locale.

WOOLWORTH®



Fornitura

- 1 Spazzola ad aria calda
- 1 Spazzola rotonda con setole grosse (Ø circa 25 mm)
- 1 Spazzola rotonda con setole lisce (Ø circa 35 mm)

Montaggio / smontaggio degli inserti

AVVERTENZA: Rischio di ustioni!

Se si desidera cambiare un inserto subito dopo l'uso, lasciar raffreddare l'apparecchio! Osservare i simboli sull'apparecchio di base e sugli inserti.

1. Selezionare un inserto. Inserire l'inserto in modo che la freccia sull'apparecchio di base e la freccia sull'inserto siano esattamente allineate. L'inserto deve scattare in posizione in modo udibile.
2. Per staccare l'inserto, tenere premuto il pulsante sull'apparecchio e tirare l'inserto verso l'alto.

Messa in funzione

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

WOOLWORTH®

- Svolgere completamente il cavo di alimentazione.
- Attaccare un inserto.

Collegamento elettrico

- Prima di inserire la spina nella presa di corrente, controllare che la tensione di rete che si intende utilizzare corrisponda a quella dell'apparecchio. I dettagli si trovano sulla targhetta.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente correttamente installata.

Uso

Posizioni dell'interruttore

L'apparecchio è dotato di un interruttore a 3 fasi. L'etichettatura e il livello selezionato si leggono sopra l'interruttore a scorrimento. È possibile selezionare le seguenti funzioni:

0 = spento

C = impostazione fredda per fissare l'acconciatura

I = temperatura media

II = temperatura elevata

Applicazione con spazzole rotonde

Le spazzole rotonde hanno diametri diversi. Sceglierle in base alla dimensione del ricciolo desiderato.

- Pettinare i capelli e dividerli in ciocche.
- Attorcigliare una ciocca di capelli sulla spazzola dalle punte alle radici. Tenere l'apparecchio in questa posizione per alcuni secondi fino a quando si ottengono l'asciugatura e l'acconciatura desiderate.
- Srotolare di nuovo la ciocca di capelli.
- Asciugare i capelli ciocca per ciocca.

WOOLWORTH®

Dopo l'applicazione

- Lasciare raffreddare completamente i capelli prima di procedere con lo styling.
- Per riccioli definiti, **non** spazzolare i capelli alla fine. Modellare i riccioli con le dita.

Spegnimento

Dopo l'uso, far scorrere l'interruttore sulla posizione "Off" e scollegare la spina di alimentazione.

Conservazione

- Far raffreddare l'apparecchio prima di trasportarlo!
- A tal fine, collocare l'apparecchio su un lato dell'alloggiamento o appenderlo con il suo appendino.

Cavo di alimentazione

- Avvolgere il cavo di alimentazione senza stringerlo eccessivamente.
- Non legarlo strettamente intorno all'apparecchio in quanto ciò potrebbe causare alla lunga la rottura del cavo.
- Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato.

Pulizia

WOOLWORTH®

AVVERTENZA:

- Staccare la spina dalla presa di corrente prima di ogni pulizia.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua per la pulizia. Ciò potrebbe causare una folgorazione o un incendio.
- Lasciate raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo! **Rischio di ustioni!**

AVVERTENZA:

- Non usare una spazzola metallica o altri oggetti abrasivi.
- Non usare detergenti aggressivi o abrasivi.
- Rimuovere i capelli dagli inserti dopo ogni uso.
- Se necessario, è possibile pulire l'alloggiamento e gli inserti con un panno umido.
- Lasciare asciugare completamente tutte le parti prima di usarle di nuovo.

Griglia della presa d'aria

Pulire regolarmente la griglia sul lato della presa d'aria dell'asciugacapelli per evitare temperature eccessive causate dall'accumulo di calore.

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Hot Air Brush

HT-8500



Operating Instructions

WOOLWORTH®

Safety Instructions:

Please read these instructions carefully before using the device. They contain important information on safety, as well as the use and maintenance of the device.

WARNING:

- If the device is used in the bathroom, unplug it after use, as the proximity of water presents a hazard. This applies even when the device is switched off.
- As an additional precaution, the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is recommended for the bathroom circuit.
- Please consult an authorised electrician.
- **Risk of burns!** The attachments become hot during use.
- Avoid contact with skin. Be especially careful when changing the attachments.
- Ensure the air intake grill remains free of lint or hair. **Fire hazard!**
- Always place the device on a heat-resistant, stable and level surface.

WOOLWORTH®

- Ensure the power cord does not come into contact with the hot attachment.
 - While it is switched on, keep the device away from easily flammable objects or materials.
 - Never cover the hot device with towels, clothes or other items.
 - Always **switch the device off** and unplug it after use.
 - Do not attempt to repair the device yourself. Contact an authorised professional. If the power cord of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to avoid hazards.
-
- This device is not intended to be immersed in water for cleaning. Please follow the instructions we provide in the “Cleaning” section.
 - This device may be used by **children** aged 8 years and above, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed about the safe

WOOLWORTH®

use of the device and understand the resulting hazards. **Children** must not play with the device. Cleaning and **user maintenance** must not be carried out by **children** without supervision.

- Keep the device and its cord out of reach of children under 8 years of age.

Special safety instructions


- If the product is dropped into water, unplug it from the mains immediately. Do not reach into the water until you have disconnected the product from the power supply.
Afterwards, have the product checked by a qualified technician.
- If you set the product down during use, always switch it off for safety reasons.
- Make sure that objects such as hairpins or hair clips do not get inside the product. They could cause a short circuit or damage the product.
- Allow the product to cool down completely before removing or attaching accessories.
- Do not spray aerosols or water spray near the product during use.

WOOLWORTH®

- **Risk of burns!** During operation, parts of the product can become very hot. Therefore, only hold the product by the handle.
- Clean the product and all other accessories after each use.
- Please refer to the Cleaning and Care section.



Risk of suffocation! Keep packaging material away from children!

Correct disposal of this product	
 	As stated by law, the product must be disposed of at a collection point for waste electrical equipment to ensure that it is disposed of in an environmentally friendly manner. For more information, please contact your local city or municipal authorities.

HT-8500 220-240V ~ 50/60Hz 800W	     
WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna	

WOOLWORTH®

Package Contents

1 hot air brush

1 round brush with coarse bristles (Ø approx. 25 mm)

1 round brush with smooth bristles (Ø approx. 35 mm)

Attaching/removing the attachments

WARNING: Risk of burns!

If you want to change an attachment immediately after use, allow the device to cool down first! Pay attention to the symbols on the main unit and the attachments.

1. Select the desired attachment. Attach the attachment so that the arrow on the main unit and the arrow on the attachment are exactly aligned. The attachment must audibly click into place.
2. To remove the attachment, hold down the button on the device and pull the attachment upwards.

Start up

- Remove all packaging materials.
- Fully unwind the mains cable.
- Attach an attachment.

Electrical connection

- Before plugging the mains plug into the socket, check that the mains voltage you intend to use matches that of the device. You can find this information on the rating plate.

WOOLWORTH®

- Connect the device to a properly installed grounded socket.

Use

Switch positions

The device is equipped with a 3-stage switch. You will find the label and the selected setting above the slide switch. You can select the following functions:

0 = Off

C = Cool setting for style fix

I = Medium temperature

II = High temperature

Using the round brushes

The round brushes come in different diameters.

Choose one according to the size of curls you want.

- Comb your hair and divide it into strands.
- Wind a strand of hair from the ends up to the roots onto the brush. Hold the device in this position for a few seconds until the desired drying and shaping is achieved.
- Then unwind the strand of hair.
- Dry your hair strand by strand.

WOOLWORTH®

After use

- Allow your hair to cool down completely before continuing to style it.
- For intense curls, do **not** brush your hair afterwards. Shape it with your fingers.

Switching off

After use, move the switch to the “**Off**” position and unplug the device.

Storage

- Let the device cool down before storing!
- Lay the device on one side of the housing or hang it by the hanging loop.

Power cord

- Only wrap the power cord loosely.
- Do not wrap it tightly around the device, as this can lead to cable breakage over time.
- Regularly check the power cord for damage.

Cleaning

WARNING:

- Always unplug the device from the socket before cleaning.
- Never immerse the device in water for cleaning. This could result in electric shock or fire.
- Allow the device to cool down completely before cleaning it! **Risk of burns!**

ATTENTION:

- Do not use a wire brush or other abrasive objects.
- Do not use sharp or abrasive cleaning agents.
- Remove hair from the attachments after each use.
- If necessary, you can clean the housing and the attachments with a damp cloth.
- Allow all parts to dry completely before using them again.

WOOLWORTH®

