105*145mm

WOOLWORTH®

Eierkocher Bedienungsanleitung
SDI5179

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Falsche Bedienung und unsachgemäße Anwendung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Beinicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine
Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
Vor Anschluss ans Netz prüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den
Angaben auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmen.Gerät und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
Sollte das Gerät dennoch einmal ins Wasser gefallen sein, sofort den
Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch voneinem Fachmann überprüfen lassen.

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
Niemals selbst versuchen, das Gehäuse zu öffnen!Keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses führen.
Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wennes nass ist benutzen.
Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
Netzkabel und Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen überprüfen. Im Falle von Beschädigungen müssen Netzkabel und Netzstecker vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel oder Netzstecker Schäden aufweisen oder falls das Gerät auf den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde.

In solchen Fällen das Gerät zur Überprüfung und evtl
Reparatur in die Fachwerkstatt bringen.
Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren

Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hangen lassen und vonheißen
Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.
Nur am Stecker ausder Steckdose ziehen.
Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroin stallateur beraten.
Das Kabel sowie ein evtl. benötigtes Verlängerungskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehendaran bzw.ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende

Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabelund/ oder Stecker kommen.
Dieses Gerät ist weder für den gewerblichen Gebrauch noch für den
Gebrauch im Freien geeignet.
Während des Gebrauchs das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.

Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen
Umgang mit
Elektrogeräten liegen, nicht erkennen. Deshalb elektrische
Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne
Aufsicht benutzen lassen.
Vor Ziehen des Netzsteckers das Gerät ausschalten. Stromnetz angeschlossen ist.

Das Gerät nie am Netzkabel tragen.
Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von

Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von
Kindern unter 8 Jahren auf.

Detailbeschreibung

1.Abdeckhaube
2.Messbecher
3.Eipieker
4.Ої/І Schalter
5.Eieinsatz
6.Wasserbecken/ Kochplatte

Besondere Sicherheitshinweise

- **Das Gerät heizt sich schnell auf und kühlt nur langsam wieder ab. Daher während und nach der Benutzung stets auf heißes Wasser und ausgetretene Wasserdämpfe achten! Nur die Handgriffe berühren.**
- Kein Zubehör benutzen, welches nicht mit diesem Gerät mitgeliefert wurde!
- Das Gerät darf nicht neben heißen Geräten platziert werden (z.B. neben einem Herd oder Ofen).
- **Achtung: Das Netzkabel darf während des Betriebes nicht die heißen Teile des Gerätes berühren!**
- Dieses Gerät ist nur zum Kochen von Eiern geeignet. Nicht versuchen, andere Nahrungsmittel aufzuwärmen.
- Das Gerät darf nicht ohne die Abdeckhaube (1) und nicht ohne die Eiablage betrieben werden.

Bedienung

1. Mit dem Gerät können bis zu 7 Hühnereier pro Kochvorgang zubereitet werden. Nur frische Eier verwenden.
- Eiablage auf dem Messbecher (3) positionieren:
Mit dem Eipieker (2) ein kleines Loch in das stumpfe Ende der Eier stechen. Dabei keine Gewalt ausüben, um die Eierschale nicht zu verbrechen. Achtung, Verletzungsgefahr! Die Nadel des Eipiekers (3) ist sehr spitz!
- In jeden der sieben Eiersätze kann nun ein Eiingesetzt werden. Jeweils die stumpfe Seite des Eies in den jeweiligen Eieinsatz (5) einlegen.
- Nun die benötigte Menge an kaltem, klarem Wasser in den Messbecher (2) einfüllen. Die Wasseranzeige ist von der Ansicht der zu kochenden Eier und vom gewünschten Härtegrad (weich, mittel oder hart gekocht) abhängig. Am Messbecher (2) befinden sich drei Messskalen , die anzeigen, wie viel Wasser benutzt werden sollte:

Skala 1 – Weich 1,2,3,4,5,6,7
Skala 2 – Mittel 1,2,3,4,5,6,7
Skala 3 – Hart 1,2,3,4,5,6,7

Beispiel: Wenn vier weich gekochte Eier zubereitet werden sollen, bei Messskala 1 Wasser bis zur Markierung 4 einfüllen.
- Falls Ihr Wasser sehr hart sein sollte, kann dem Wasser ein halber Teelöffel Essig zugegeben werden. Ansonsten keine anderen Flüssigkeiten als Wasser benutzen. Es dürfen auch keine Zusätze (wie etwa Salz) dem Wasser zugefügt werden.
- Das Wasser nun aus dem Messbecher (2) in das Wasserbecken (6) gießen. Dabei kein Wasser auf das Gehäuse schütten!
- Eieinsatz (5) mit der Abdeckhaube (1) bedecken. Stellen Sie sicher, dass Eieinsatz (5) und Abdeckhaube (1) sicher auf dem Wasserbecken (6) aufsitzen.
- Schalter Ої/І (4) auf Position Ої stellen (I= Gerät an).
- Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose verbinden und Schalter Ої/І (4) auf Position I stellen. Die Kontrollleuchte im Schalter Ої/І (4) leuchtet auf.
- Die Kochplatte des Gehäuses beginnt, das Wasser im Wasserbecken (6) aufzuheizen.
- **Achtung:** Teile des Gerätes sind während und nach der Benutzung sehr heiß! Während und nach der Benutzung nur die Handgriffe berühren. Besonders auf Heißwasser und austretende Wasserdämpfe achten!
- **Verbrennungsgefahr! Das Gerät darf während der Benutzung nicht verrückbar werden. austretende Wasserdämpfe achten!**

- Das Wasser kocht und heißer Wasserdampf entweicht durch die Dampföffnung.
- Die Abdeckhaube (1) darf während des Eierkochens nicht abgenommen werden. Der Wasserdampf wirde ansonsten sofort entweichen.
- Sobald das Wasser im Wasserbecken (6) verdampft ist, sind die Eier fertig gekocht. Ein Signalton ertönt. Die Kontrollleuchte im Schalter Ої/І (4) erlischt.
Die Kochplatte (6) des Gehäuses kühlt nun ab.
- Schalter Ої/І (4) auf Position Ο stellen. Der Signalton endet. Den Netzstecker ziehen.
- **Vorsemungsgefahr: Die Abdeckhaube (1) vorsichtig vom Gerät abheben. Dabei Handgriff anfassen!**
- Die Eiablage am Handgriff vom Gerät abnehmen. Ein kurz unter Eieinsatz (5) befindlicher Messer abschneiden. Die Eier sind jetzt servierbereit. Mit einem Tuch diese von den Eierhaltern (5) nehmen und in Eierbecher einlegen.
- Dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise beachten.
- Die Gerät vollständig abkühlen lassen, ehe mit der Reinigung begonnen wird.
- Abdeckhaube (1) und Eiablage können mit Wasser und Geschirrspülmittel gereinigt werden.
- Zur Reinigung von Gehäuse und Wasserbecken (6) ein mit Wasser und Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Nach der Reinigung vorgeführ abtrocknen.
- Vorsicht! Die elektrischen Elemente des Gerätes dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen!

Entkalken des Wasserbeckens (6):

- Eierschalen und stark kalkhaltig. Dieser Kalk kann sich im Wasserbecken (6) ansetzen, wenn es nicht regelmäßig entkalkt wird. Dass ein wenig Haushaltsessig in den Messbecher (2) gießen. Messbecher (2) mit Wasser auffüllen. Diese Mischung nun in das Wasserbecken (6) eingießen. Nach 30 Minuten Einwirkzeit kann die Mischung ausgegossen werden. Wasserbecken (6) mit einem Tuch trockenwischen. Diese Mischung NICHT im Gerät aufkochen!
- Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung im Verkaufsartion aufzubewahren.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

SDI5179
220-240V~,50-60Hz ,320-380W

info@woolworth.de
WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

WOOLWORTH®

Jajowar Instrukcja obsługi
SDI5179

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niewłaściwa obsługa i zastosowanie mogą prowadzić do błędnego działania urządzenia i obrażeń ciała użytkownika.
Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody.
Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy rodzaj prądu i napięcie sieci odpowiadają informacjom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie zanurzać urządzenia ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innych cieczach. Jeśli jednak urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i przed ponownym użyciem zlecić sprawdzenie urządzenia specjaliście.
Istnieje zagrożenie życia z powodu porażenia prądem!

Nigdy nie próbować samodzielnie otwierać obudowy!
Nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma, na wilgotnym podłożu lub gdy jest mokre.
Nigdy nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
Regularnie sprawdzać kabel sieciowy i wtyczkę sieciową pod kątem uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia kabel sieciowy i wtyczka sieciowa muszą zostać wymienione przez producenta lub wykwalifikowanego specjalistę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
Nie używać urządzenia, jeśli kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, lub jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób. W takich przypadkach należy oddać urządzenie do specjalistycznego warsztatu w celu przeglądu i ewentualnej naprawy.
Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. **Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!**

Upewnić się, że kabel sieciowy nie wisi nad ostrymi krawędziami i trzymać go z dala od gorących przedmiotów i otwartych płomieni.
Wyciągnąć kabel z gniazdka, ciągnąc wyłącznie za wtyczkę urządzenia.
Instalacja wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie wyzwalającym nie większym niż 30 mA w instalacji domowej zapewnia dodatkową ochronę. W celu uzyskania porady należy skontaktować się z elektrykiem.
Kabel zasilający i ewentualny przedłużacz należy ułożyć w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe pociągnięcie lub potknięcie się o nie.
Jeśli używany jest przedłużacz, musi on być odpowiedni dla mocy urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania przewodu i/lub wtyczki.
To urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego ani do stosowania na zewnątrz.
Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

Dzieci nie są w one w stanie rozpoznać niebezpieczeństw związanych z niewłaściwą obsługą urządzeń elektrycznych. Z tego powodu nigdy nie pozwalać dzieciom na korzystanie z elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego bez nadzoru.
Wyłączyć urządzenie przed wyjęciem wtyczki z gniazdka.
Ostrożnie! Urządzenie jest pod napięciem tak długo, jak długo jest podłączone do sieci.
Nigdy nie przenosić urządzenia za kabel sieciowy.
Niniejsze urządzenia mogą być stosowane przez **dzieci**, które ukończyły co najmniej 8 rok życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadającymi doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane, w jaki sposób urządzenie ma być użytkowane i zrozumieją zagrożenia z tym związane.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i **konserwacja realizowana przez użytkownika** nie mogą być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.

Przechowywać urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Opis szczegółowy

1.Osłona
2.Miarka
3.Nakłuwacz do jajek
4.Przełącznik wł./wył.
5.Wkładka na jajko
6.Pojemnik na wodę/płyta do gotowania

Przed pierwszym uruchomieniem

- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Wyczyścić urządzenie przed pierwszym użyciem (patrz CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).
- Przy pierwszym użyciu może pojawić się lekki dym i nieprzyjemny zapach. Są to pozostałości produkcyjne, które odparowują na powierzchni urządzenia.

Szczególne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- **Urządzenie szybko się nagrzewa i powoli stygnie. Dlatego należy zawsze uważać na gorącą wodę i unoszącą się parę wodną podczas i po użyciu! Dotykać urządzenia wyłącznie za uchwyty.**
- Nie używać żadnych akcesoriów, które nie zostały dostarczone z tym urządzeniem!
- Urządzenia nie wolno ustawiać w pobliżu gorących urządzeń (np. obok kuchenki lub piekarnika).
- **Uwaga: Kabel sieciowy nie może dotykać gorących części urządzenia podczas pracy!**
- To urządzenie nadaje się wyłącznie do gotowania jajek. Nie powinno odgrzewać w nim innych potraw.
- Urządzenia nie wolno używać bez pokrywy (2) i taci na jajka (6).

Obsługa

1. Urządzenie poświęca na przygotowanie do 7 jaj korzych w trakcie jednego procesu gotowania. Używać wyłącznie świeżych jaj.
- Umieścić taczkę na jajka na pojemniku na wodę (6).
Zrobić małą dziurkę w tępym końcu jajka za pomocą szpikulca (3). Nie używać siły, aby uniknąć ukłucia skorupki jajka. **Niebezpieczeństwo obrażeń:** Igła nakłuwacza (3) jest bardzo ostra!
- Jajko można teraz umieścić w każdej z siedmiu wkładek na jajko (5).
Umieścić tępą stronę jajka w odpowiednim we wkładce na jajko (5).
- Następnie wlać wymaganą ilość zimnej, czystej wody do miarki (2). Ilość wody zależy od twardości gotowanej konsystencji jajka: miękkie (weichkochen), średnie lub twarde/ Na miarce (2) znajdują się trzy skale pomiarowe , które wskazują, ile wody należy użyć:

Skala 1 – na miękko Czas gotowania: ok. 12 minut
Skala 2 – na średnio Czas gotowania: ok. 15 minut
Skala 3 – na twardo Czas gotowania: ok. 17 minut

- **Przykład:** W przypadku upieczenia czterech jajek na miękko, należy wlać wodę do kreski 4 na skali pomiarowej (.
- Jeśli woda w Państwa miejscu zamieszkania jest bardzo twarda, można dodać do niej pół łyżeczki octu. Proszę tym nie używać innych płynów niż woda. Ponadto nie wolno dodawać żadnych dodatków (takich jak sól).
- Następnie wlać wodę z miarki (2) do pojemnika na wodę (6). Nie rozlewać wody na zewnątrz !
- Przykryć taczkę na jajka (5) pokrywą (1). Upewnić się, że taczka na jajka (5) i pokrywa (1) są dobrze osadzone w misce na wodę (6).
- Ustawić przełącznik **WŁ./WYŁ** (4) w pozycji Ої (= urządzenie włączone).
- Podłączyć wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka i ustawić przełącznik **WŁ./WYŁ** (4) w pozycji I. Lampka kontrolna w przełączniku **WŁ./WYŁ** (4) zaświeci się.
- Płyta kuchenna obudowy zaczyna podgrzewać wodę w pojemniku na wodę (6).
- **Uwaga:** Części urządzenia są bardzo gorące podczas i po użyciu! Podczas i po użyciu urządzenia dotykać je tylko za uchwyty . Zwracać szczególną uwagę na gorącą wodę i unoszącą się parę!

- **Niebezpieczeństwo poparzenia się: Urządzenia nie można przesuwać podczas użytkowania.**
- Woda gotuje się, a gorąca para wydostaje się na zewnątrz przez otwór na parę.
- Pokrywa (1) nie wolno zdejmować, gdy jajka się gotują. W przeciwnym razie para wodna natychmiast by się ulotniła.
- Jak tylko woda w pojemniku na wodę (6) wyparuje, jajka są gotowe. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Lampka kontrolna w przełączniku **WŁ./WYŁ** (4) zgaśnie. Płyta grzejna (6) obudowy (12) schładza się.
- Ustawić przełącznik **WŁ./WYŁ** (4) w pozycji O. Sygnał dźwiękowy ustaje. Wyjąć wtyczkę sieciową.
- **Niebezpieczeństwo poparzenia się: Ostrożnie** odjąć pokrywę (1) z urządzenia. Chwycić za uchwyt !
- Wyjąć taczkę na jajka z urządzenia za uchwyt. Ochładzać jajka przez chwilę pod zimną, bieżącą wodą. Jajka są teraz gotowe do podania. Za pomocą szmatki wycjąć je z wkładek na jajka (5) i umieścić w koszyczku ze jajek.
- W tym celu należy również koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
- Przed czyszczeniem powodź urządzenia całkowicie ostygnąć.
- Pokrywę (2) i taczkę na jajka (6) można czyścić wodą z płynem do mycia naczyń.
- Do czyszczenia obudowy (12) i pojemnika na wodę (6) używaj szmatki zwilżonej wodą i detergentem. Po czyszczeniu dokładnie wysuszyć urządzenie.
- Ostrożnie! Elementy elektryczne urządzenia nie mogą mieć kontaktu z wodą!

Odkamienianie pojemnika na wodę (6):

- Wszyscy jaj zawiesiąg bardzo duże wapna. Wapno może zostać się w pojemniku na wodę (6), jeśli nie jest ona regularnie odkamieniana. W tym celu wlać ściśnięty octu domowego do miarki (12). Napełnić miarki (12) wodą. Następnie wlać tę mieszaninę do pojemnika na wodę (6). Po 30 minutach działania mieszaniny można wylać. Wytrzeć pojemnik na wodę (6) do suchej ściereczką. NIE WOLNO gotować tej mieszaniny w urządzeniu!
- ☞ W wyczyszczeniu zalecamy schowanie urządzenia do oryginalnego pudełka.

Prawidłowa utylizacja produktu

Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.

SDI5179
220-240V~,50-60Hz ,320-380W

info@woolworth.de
WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

WOOLWORTH®

Návod k použití varče vajec
SDI5179

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nesprávná obsluha a nesprávné použití mohou způsobitporuchu přístroje nebo úraz uživatele.
Přístroj se smí používat jen ke stanovenému účelu. Při použití v rozporu s určením nebo při nesprávné manipulaci nelze převzít odpovědnost za případné škody.
Před připojením k elektrické síti zkontrolovat, jestli se druh proudu a síťové napětí shoduje s údaji na typovém štítku přístroje.
Přístroj a síťovou zástrčku neponořovat do vody ani jiných kapalin. Pokud přístroj spadl do vody, ihned vytáhnout síťovou zástrčku a před dalším použitím ho nechat zkontrolovat odbornikem.

Hrozí nebezpečí života následkem zásahu elektrickým proudem!

Nikdy se nepokoušet otevřít těleso!
Do vnitřku tělesa nezavádět žádné předměty.
Nepoužívat přístroj s mokrýma rukama, na vlhké podlaze nebo když je mokrý.
Nikdy se nedotýkat síťové zástrčky mokrýma nebo vlhký ma rukama.
Pravidelně kontrolovat síťový kabel a síťovou zástrčku,jestli nejsou poškozené. V případě poškození se musí síťový kabel a síťová zástrčka vyměnit u výrobce nebo kvalifikovaného odbornika, aby se předešlo úrazům.

Nepoužívat přístroj, pokud je síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozená nebo jestliže přístroj spadl na podla hu nebo byl jiným způsobem poškozený. V takových případech odnést přístroj do odborného servisu ke kontrole a případné opravě.

Nikdy se nepokoušet přístroj opravovat vlastními silami.
Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Síťový kabel nenechat viset přes ostré hrany a udržovat ho v odstupu od horkých předmětů a otevřeného ohně. Vytahovat jen za zástrčku ze zásuvky. Dodatečná ochrana je zajištěna instalací proudového chrániče se jmenovitým vypínacím proudem nejvýše 30 mA v domovní instalaci. Nechte si poradit od elektroinstalatéra.

Kabel a případný prodlužovací kabel pokládat tak, aby za něho nebylo možné náhodně zatáhnout nebo o něho zakopnout.
Pokud se používá prodlužovací kabel, musí být vhodný pro odpovídající výkon, jinak může dojít k přehřátí kabelu a/nebo zástrčky.
Tento přístroj není určený k výdělečné činnosti ani k použití ve venkovních prostorách.
Nikdy nenechávat přístroj během používání bez dohledu.
Děti nejsou schopny rozpoznat nebezpečí plynoucí z nesprávného používání elektrických přístrojů. Z tohoto důvodu nikdy nenechávat děti bez dohledu obsluhovat domácí elektrické přístroje.

Před vytažením síťové zástrčky ze zásuvky přístroj vypnout.
Opatrně! Přístroj je pod napětím, dokud je připojený k elektrické síti.

Přístroj nikdy nenosit za kabel.
Tento přístroj je vhodný k používání dětmi od 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s chybějícími zkušenostmi resp. znalostmi jen tehdy, pokud zůstanou pod dohledem nebo obdržely instrukce k bezpečnému používání výrobku z rozumí možným ohrožením při jeho používání. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dohledu.

Držte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí ve stáří do 8 let.

Podrobný popis

1.Poklop
2.Odměrka
3.Propichovač vajíček
4.Vypínač
5.Vložka na vajíčka
6.Vodní lázeň / plotýnka

Zvláštní bezpečnostní pokyny

- **Přístroj se velmi rychle zahřívá a velmi pomalu chladne. Proto vždy při a po použití dávat pozor na horkou vodu a stoupající vodní páry! Dotýkat se je rukojetí.**
- Nepoužívat příslušenství, které nebylo dodané s tímto přístrojem!
- Přístroj se nesmí umísťovat vedle horkých přístrojů (např. vedle varné desky nebo trouby).
- **Nebezpečí: Síťový kabel se během provozu nesmí dotýkat horkých dílů přístroje!**
- Tento přístroj je vhodný jen pro vaření vajíček. Nepokoušet se ohřívat jiné potraviny.
- Přístroj se nesmí používat bez poklopu (1) a stojánku na vajíčka.

Obsluha

1. V přístroji lze připravovat až 7 vajec najednou. Používat jen čerstvá vejce.
- Umístit stojánek na vajíčka do vodní lázně (6).
Propíchnout vajíčko v jehlovém stojánku (3) na tupém konci vajíčka otvor. Nepochvat ale, aby ze skořápky nepraskla.
Pozor, nebezpečí úrazu: Jehla propichovače vajíček (3) je velmi špičatá!
- Do každé ze sedmi vložek na vajíčka (5) lze vložit jen jedno vejce. Do příslušné vložky na vajíčka (5) vložit vejce tupým koncem dolů.
- Nyní naplnit do odměrky (2) potřebné množství čistá studené vody. Množství vody je závislé na počtu vajíček vložených do vajíčkového stojánku (4)(malé, střední nebo tvrdé). Na odměrce (2) jsou tři stupnice, které ukazují, kolik vody by se mělo použít:

Stupnice 1 – měkké
Stupnice 2 – střední
Stupnice 3 – tvrdé

Příklad: Pokud se mají připravit čtyři měkká vejce, musíte na stupnici 1 dolít vodu po značku 4.
- Pokud je vaše voda tvrdá, lze do ní přidat čajovou lžičku octu. Jinak nepoužívat jiné kapaliny než vodu. Do vody nepřidávat ani žádné přísady (například sůl).
- Vodu nalévat do vodní lázně (2) pro odměrku (6). Přitom nelit vodu na těleso!
- Zakryjte vložku na vajíčka (5) pokrývkou (1). Zajistit byly vložka na vajíčka (5) a poklop (1) bezpečně usazené na vodní lázni (6).
- Nastavit vypínač **O/I** (4) do polohy Ο= (= přístroj vypnutý).
- Zastrčit zástrčku do vhodné zásuvky a nastavit vypínač O/I (4) do polohy I. Rozsvítí se kontrolka ve vypínači O/I (4).
- Plotýnka těleso začne zahřívat vodu ve vodní lázni (6).
- **Nebezpečí:** Díly přístroje jsou během použití a po použití velmi horké! Během použití a po použití se dotýkat pro rukojeť. Pozor zvláštním na horkou vodu a stoupající vodní páry!
- **Nebezpečí popálení: Přístroj je nesmí během používání přesouvat.**

- Voda se vaří a horká pára unika otvorem pro vstupní páry.
- Poklop (1) se nesmí během vaření vajec sejmout. Jinak by vodní pára okamžitě unikla.
- Jakmile se voda z vodní lázně (6) vypaří, jsou vejce hotová. Zazní zvukový signál. Kontrolka ve vypínači O/I (4) zhasne. Varná plotýnka (6) ochlazuje se teraz ochlazuje.
- Spínač O/I (4) nastavte do polohy Ο. Zvukový signál ustane. Vytáhněte síťovou zástrčku.
- **Nebezpečí úrazu popálením: Opatrně** odvinutím krytí (1) z přístroje. Držte pritom rukoujť!
- Vyjměte podložku na vajíčka z rukojeť z přístroje. Vajíčka krátko opláchněte pod studenou tečoucí vodou. Vajíčka už připravené na podávání. Pomocou ohebný ich vyberte z drážiek na vajíčka (5) a vložte ich do pohárikov na vajíčka.
- Je dôležité aj pri prípravu dodržiavať bezpečnostné pokyny.
Pred začatím čistenia nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Kryt (1) a podložku na vajíčka môžu čistiť vodou a prostriedkom na umývanie riadu.
- Na čistenie schránky a misky na vodu (6) použite handričku navlhčenú vodou a čistiacim prostriedkom. Po čistení starostlivo osušte.
- Upozornenie! Elektrické prvky prístroja nesmú prísť do kontaktu s vodou!

Odstránenie vodného kameňa z misky na vodu (6):

- Vajočné škrupiny sú veľmi vápenaté. Tento vápník sa môže hromadiť v miske na vodu (6), ak sa pravidelne neodvápňuje. Do odmerky (2) nalejte trochu domácetu octu. Naplňte odmerku (2) vodou.
- Tento prípravok toto zmes do misky na vodu (6). Po 30 minútach pôsobenia môžete zmes vylať. Utrite misku na vodu (6) do suchá handričkou. Túto zmes v prístroji NEVARTE!
- Po vyčistení odporúčame prístroj uložiť do predajného kartónu.

Správná likvidace tohoto výrobku

Podle zákona musí být výrobek odevzdán k likvidaci do sběrny starých elektrických přístrojů, aby byla zajištěna ekologická likvidace. Informace obdržíte u správy Vašeho města & obce.

SDI5179
220-240V~,50-60Hz ,320-380W

info@woolworth.de
WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

WOOLWORTH®

Varič vajec Návod na obsluhu
SDI5179

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nesprávna obsluha a nesprávne používanie môžu viesť k poruchám prístroja a zraneniu používateľa.
Prístroj používajte len na určený účel. V prípade nesprávneho používania alebo nesprávnej manipulácie výrobca nemôže prevziať zodpovednosť za prípadné škody.
Pred zapojením prístroja do siete skontrolujte, či druh prúdu a sieťové napätie zodpovedajú údajom na výrobnom štítku prístroja.
Prístroj a zástrčku neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Ak však prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte zo siete a pred ďalším použitím ho nechajte skontrolovať odborníkom.**Existuje nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!**

Nikdy sa nepokúšať otvoriť schránku prístroja sami!
Do vnútra schránky nevsúvajte žiadne predmety.
Prístroj nepoužívajte s mokrými rukami, na vlhkej podlahe alebo keď je mokrý.
Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.
Pravidelne kontrolujte sieťový kábel a sieťovú zástrčku, či nie sú poškodené. V prípade poškodenia musí sieťový kábel a sieťovú zástrčku vymeniť výrobca alebo kvalifiko vaný odborník, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka,alebo ak prístroj spadol na zem, alebo bol inak poškodený. V takýchto prípadoch nechajte prístroj odborne skontrolovať resp. opraviť.
Prístroj sa nikdy nepokúšajte opraviť svojpomocne.Existuje nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Nenechávajte sieťový kábel visieť ponad ostré hrany a chráňte ho pred horúcimi predmetmi a otvoreným ohňom. Zo zásuvky ťahajte len za zástrčku. Dodatočná ochrana sa zabezpečí inštaláciou zariadenia na ochranu pred chybovým prúdom s menovitým vypínacím prúdom maximálne 30 mA v inštalácii budovy. Nechajte si poradiť od elektrikára.

Kábel a všetky predlžovacie káble položte tak, aby sa za ne nedalo náhodne potiahnuť alebo o ne zakopnúť.

Ak sa používa predlžovací kábel, musí byť vhodný pre príslušný výkon, inak môže dôjsť k prehriatiu kábla a/alebo zástrčky.
Tento prístroj nepoužívajte na priemyselné účely, ani vo vonkajšom prostredí.
Nikdy nenechávajte prístroj počas používania bez dozoru.

Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré spočívajú v nesprávnom zaobchádzaní s elektronickými zariadeniami. Preto nikdy nedovo